

Willett® 600

簡易操作手冊

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

本书指南包括的内容...

Willatt 600

简明操作手册

2013年4月出版

Revision AB

- ✓ 开启电源; 开启墨线; 停止喷码机。
- ✓ 输入密码;
- ✓ 选择已有喷印信息; 新建喷印信息
- ✓ 调整喷印信息参数

✓ 更改喷印信息名称

✓ 更改喷印信息颜色

✓ 更改喷印信息位置

✓ 更改喷印信息大小

✓ 更改喷印信息字体

✓ 更改喷印信息背景

✓ 更改喷印信息分辨率

✓ 更改喷印信息打印速度

✓ 更改喷印信息打印质量

开启墨线

开启墨线前，请检查显示屏：

- ✓ 显示屏是否有故障显示；
- ✓ 是否需要添加墨水或溶剂；

墨线开启时间约 2.5
分钟左右



开启后，屏幕显示：

按

F1

启动墨线
选择打印信息

信息 墨线 墨水 溶剂 墨线 墨水 溶剂



开启电源

开启电源之前，请检查：

- ✓ 电缆和接头有无损坏或磨损；
- ✓ 喷码机机箱和喷头喉管有无损坏、磨损或漏墨；
- ✓ 电源接头是否插好；

检查完毕，按下右侧面绿色电源按钮，进入显示屏



4. 喷头是否干净、干燥，如有必要，请清洗；



喷印计数器：000008944

墨水型号：W512-D

12:54 20/04/2012

TEST MESSAGE

THIS IS TEST MESSAGE

停止噴碼机

第一步 雙面噴碼狀態下

半面噴碼狀態下

按 **FL** 停止墨线

自动停止墨线



信息 编辑器 用户手册 帮助 设置 打印 退出


可启动墨线



停

输入密码

第一步：按  显示密码输入对话框：



第二步：输入要修改的密码

按  确认



选择喷印信息

第一步:



可进入选择信息菜单

存储的信息名称

所见即所得屏幕

第二步:



可选择准备喷印的信息名称


第三步:



确认

调整打印参数

进入 **信息** 菜单，通过

通过  键选择你需要调

整的打印参数。

整的参数



信息 编辑器 用户名 打印

参数用于: TEST MESSAGE

选择要打印的信息

有效期限(到期天数) 10

调整打印参数

所有有效期限(到期天数)

常用喷印信息参数

常用参数代表的意义、作用：

字符宽度—调整喷印字

符的

字符高度—调整喷印

字符的高度

产品延时—调整喷印字
符在产品的位置

洗涤光刷—建议和位置

有效期限(到期天数)

有效期限(到期天数)

回历有效期限(到期天数)

字符宽度(英寸)

4.000

字符高度(英寸)

0.125

字符间隔

1

产品延时(英寸)

1,000

左右翻转

关

上下倒置

关

选择号码

151bl

洗涤光刷

1

墨水、溶剂添加



0%

当显示屏出现右图图示

说明溶剂已经用完，请下载

溶剂盒，插入新溶剂盒；



故障分析—喷码机没有喷印，但无故障显示

当喷码机无喷印，但无故障显示时，可能存在任何故障显示，可能原因如下：

原因	解决方法
↓ 字符高度设置太小	↓ 重新调整字符高度
↓ 字符高度设置不正确	↓ 重新调整字符宽度或字符间距
电眼无感应	检查电眼连接；检查光纤；在工程师的指导下用手动喷印指令检查喷印情况
同步器方式设置不对	在工程师的指导下更改喷码机同步器控制方式
感应电平方式设置不对	调整电眼的感应电平或在工程师的指导下更改喷码机感应电平设置

没有

喷印，但无故障显示

指导

控制

指导下

维护保养时间表

为了延长设备的使用寿命，请按照以下时间表进行定期维护保养。

时间间隔	任务
每日	检查喷头，必要时清洁
每周	检查喷码机机箱
	检查连线和接头
2个星期	清洁高压室盖板、充电电极、相位检测器和其他装置
1000小时定期保养	更换电路系统风扇滤网
2000小时定期保养	更换墨水系统风扇滤网
3000小时定期保养	更换墨盒，如果出现图标建议更换

